

Cerradura electrónica



Descripción producto:

- Cerradura electrónica de 4 dígitos
- Diseño moderno e innovador
- Puede almacenar hasta 20 contraseñas

Ficha técnica:

- Pantalla táctil
- Funciona a través de un código PIN
- Acabado en pintura epoxi anticorrosiva
- Resistente a golpes
- Recargable con pila de litio

● Utilización estándar de la cerradura:

- 1- Para desbloquear la cerradura, escriba el **código inicial**: 1-2-3-4 + «OK»
- 2- Modificación de contraseña: ingrese el **código inicial** + «OK» para desbloquear el candado
- 3- Una vez desbloqueado el candado, mantenga presionado «OK» hasta que escuche un pitido
- 4- Tan pronto suene el pitido ingrese rápidamente el nuevo código de 4 dígitos y luego presione «OK» para validarlo
- 5- El nuevo código se ha registrado

● ¿Ha olvidado su código?:


- > Opcionalmente podemos proporcionarle una llave de acceso USB que le permitirá restablecer la cerradura eliminando el código olvidado. Por lo tanto, vuelve al código de inicio: 1-2-3-4
- Para establecer un nuevo código solicite a nuestro equipo la contraseña única

● Utilización de la cerradura en modo publico:

Activación modo publico:

- 1- desbloquee la cerradura ingresando el código maestro: 4-3-2-1 y presione «aceptar»
- 2- Presione inmediatamente «OK» durante al menos 2 segundos. Un pitido comenzará a sonar y un logo verde de un candado abierto aparecerá en modo desbloqueado (ver foto a continuación). En el proceso presione «OK» nuevamente hasta que se escuche un pitido, ingrese el código (44) y luego «OK». El modo publico se ha activado.

Para desactivar el modo publico, solo debe repetir el mismo procedimiento que antes reemplazando el código por (43).



- **Información para el usuario de la taquilla:**

- 1- Presione «OK» hasta que escuche un pitido.
- 2- Elija un código de 4 dígitos y luego presione «OK» para validar
- 3- Ahora la puerta de la taquilla puede cerrarse de forma segura. La proxima vez que abra su casillero, el código se eliminará y una nueva persona podrá usar la cerradura creando una contraseña completamente nueva de la misma manera