

Cerradura a códigos



Manual de uso


• Instrucciones de seguridad:

1- El código predeterminado es: 3 3 3 3.

Por razones de seguridad, registre inmediatamente un nuevo código personal. Tenga cuidado de no usar secuencias numéricas conocidas (por ej. año de nacimiento, 1234, etc.)

2- Al registrar el código personal, mantenga presionado el botón hasta que haya ingresado el nuevo código

• Registro de código personal:



• Uso de la cerradura:



• Decodificación usando la llave de servicio:

